

Altandörrhandtag London

förberett för cylinder

1. Vid monterat handtag, demontera detta genom att lossa skruvarna.
2. Montera cylindern på altandörrhandtaget förberett för cylinder. Använd cylinderskruv M5x30.
3. Kapa cylinderns medbringare till 19 mm längd.
4. Skruva tillbaka handtaget.

