



## OBS! Kontrollera att bormall är utskriven i rätt skala.

Kontrollera med hjälp av texten på mallen om dörren är vänster eller högerhängd. Följ sedan punkterna 1 till 7

1. Klipp ur mallen. Skär bort den markerade fyrkanten och de runda hålen, på den del som skall vara på insidan av dörren.
2. Tag bort det invändiga handtaget och trä det fyrkantiga hålet på handtagets sprint. Sätt tillbaka handtaget utan att skruva fast det. Vik mallen i de perforerade linjerna runt dörrbladets kant och märk ut centrum för hålen som ni skall borra. Tag bort handtag och mall.
3. Demontera spanjoletten.
4. För utv. handtag borra mitthålet med 18 mm borrar. Utnyttja det invändiga hålet som styrning för borret. Borra från insidan igenom till utsidan.
5. För utv. och inv. handtagsstyrning borra med 10 mm borrar. Utnyttja de invändiga hålen som styrning för borret. Borra från insidan igenom till utsidan.
6. För cylinder borra med 22 mm borrar från utsidan. Borra växelvis i undre respektive övre hål så att spetsen på borret styr hela tiden. Snygga till sidorna med stämjärn eller med hjälp av 10 mm borret.
7. Montera spanjoletten och beslagen förborra för ev. skruvar. se beslagspaketets ritningen som medföljer

## BORRMALL UTÅTGÅENDE ALUBEKLÄDD DÖRR

**INWIDO**<sup>®</sup>  
- bringing in the light

RIT Henrik

SKALA 1:1 :

DAT 170412

REV - A

RIT NR

61-35-03