

Monteringsinstruktion mittbeslag.

Förmontering: Mittbeslaget fästs med skruv 4,5x30. Den ena skruven skall enbart skruvas in till drygt hälften, lämna skruvskallen cirka 15 mm från slutläget.



Slutmontering: Vridbeslagets svängtapp monteras i mittbeslaget, därefter skruvas mittbeslagskruven till dess slutläge så att fönstret kan stängas.

Rev. no.	No.	Description.	Change order.	By.
Checked by. CarlssonJ 2009-05-08	Product. NHF, NHFA	Product group.	General tolerance.	Page. 1/ 1

Montering mittbeslag

INWIDO[®]
- an i for investment

Drawn by. CarlssonJ	A4 Scale. 1:1	Ver.	Drawing No.
Date. 2009-05-04	Rev.		31-40-D01